

# LANCER

## СПРАВОЧНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное руководство содержит описание технических характеристик, особенностей, конструкции, функций и пр. новой модели LANCER EVOLUTION VIII.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, это поможет вам при выполнении техобслуживания. Обратите внимание, что с этим руководством рекомендуется использовать также другие имеющиеся руководства по техническому обслуживанию.

СПРАВОЧНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
CG1R08E1-CD

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ  
ГРУППА ШАССИ

РУКОВОДСТВО ПО КУЗОВНОМУ РЕМОНТУ  
CG1R08E1-CD

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ B606K005A

Вся информация, рисунки и описания продуктов, приведенные в данном руководстве, верна на момент публикации. Мы сохраняем за собой право вносить изменения в любое время без предварительного предупреждения или каких-либо обязательств.

### УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП

Общая информация .....	00
Двигатель .....	11
Смазка двигателя .....	12
Топливо .....	13
Охлаждение двигателя .....	14
Впуск и выпуск .....	15
Электрооборудование двигателя	16
Двигатель и снижение токсичности отработавших газов	17
Сцепление .....	21
Механическая коробка передач ..	22
Вариатор (CVT) .....	23
Передний мост .....	26
Задний мост .....	27
Колёса и шины .....	31
Крепление силовой установки. . .	32
Передняя подвеска .....	33
Задняя подвеска .....	34
Ножной тормоз .....	35
Стояночный тормоз .....	36
Усилитель рулевого управления.	37
Кузов .....	42
Наружные элементы кузова .....	51
Салон и вспомогательная система безопасности (SRS) .....	52
Электрооборудование шасси .....	54
Отопитель, кондиционер и вентиляция .....	55



**Mitsubishi Motors Europe B.V.**

©2007 Mitsubishi Motors Europe B.V.

Апрель 2007 г.