


(5) エンジンコントロール回路 (NAエンジン車—トラック)



32極 F65 R168 32極 F66 12極黒 F67 2極緑 F92 16極黒 E11 3極黒 E10 3極灰 a: i200 16極

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

b: i201 16極黒

R100 16極茶

R901 6極

R136 6極

a: R133 24極

c: R135 24極灰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

1 2 3
4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

b: R134 24極緑

R115

E22

2極青 E5 E7 2極黒

E18 3極灰

F62

2極 E6 R193 2極黒

E19 3極灰

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

(AT) 20極黒
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(MT) 14極黒
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14

