


(13) ルームランプ & ラゲッジルームランプ回路 (ドアスイッチ連動付ーバン)



F4 16極 F34 2極 F36 2極 F65 32極 b : (201) 16極黒 アンサーバック無: F13 12極

F35 2極 F38 2極

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16		

2	1
---	---

2	1
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

アンサーバック付: F13 18極

R376 2極灰 F87 3極

R384 2極灰 R385 3極灰 R318 6極

R387 2極灰

D315 10極 D397 2極黒 D400 4極

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

1	2
---	---

1	2	3
---	---	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2
---	---

1	2	3	4
---	---	---	---