

54 ボディアース回路 (トラック)

(ベロ・ベハ) 器回スーマテホ 83

ドアロックメインスイッチ,
コンビネーションメーター,
パワーモードスイッチ,
プロアファンスイッチ,
エアコンスイッチ,
ワーキングランプ,
シガライター,
フロントフォグランプスイッチ,
ハザードスイッチ,
ヘッドランプレベリングスイッチ

ラジオ,
無線機ソケット

ライティングスイッチ,
ターニングシグナル & ハザードユニット,
フロントワイパースイッチ,
ホーンリレー

ラインエンドチェックコネクタ,
AT シフトロックコントロールユニット,
シフトロックソレノイド,
パーキングレンジスイッチ,
フロントコンビネーションランプ RH,
フロントコンビネーションランプ LH,
フロントドアスイッチ RH,
フロントドアスイッチ LH,
シートベルトスイッチ,
ブレーキフルードレベルスイッチ,
フロントワイパーモーター,
バックホーンリレー,
チェック端子,
クラッチスイッチ (MT),
キーレスエントリーコントロールユニット,
ヘッドランプレベラー,
サイドターニングシグナルランプ RH,
サイドターニングシグナルランプ LH,
スマートキーレスユニット

電動パワーステアリング
コントロールユニット

エアバッグコントロールユニット

ABSコンデンサー,
ABSコントロールユニット &
ハイドロリックユニット,
コンデンサーファンモーター,

4WDリレー

ラジエーターファンモーター,
フロントウォッシャーモーター

フューエルポンプ,
燃料計ユニット

バックアップランプ,
ライセンスプレートランプ

エンジンルームファンモーター

リヤコンビネーションランプ RH,
リヤコンビネーションランプ LH

バックホーン,
4WDスイッチ

ABSコントロールユニット &
ハイドロリックユニット

F65 20極青

R167 4極

R155 5極
R156 5極

F21 20極

F16 6極黄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2
3	4

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

1	2
3	4
5	6