
1
IGNITION SWITCH (IG1)
FUSIBLE LINK ①
2L
2Y-L
2L
2L
3
1
9 C-18
SOLENOID VALVE
A-11
5
1
2
2L
2Y-L
2B-W
4
5
10 C-71
8
ECU
GND
1
21 C-72
13
14 C-71
25 C-72
Y-R
(G)
W-R
B-R
B
1
4
1
1
2
SENSOR
C-50
MOTOR
C-67
INSPECTION CONNECTOR
A-03
5
6
A-03
MB286502
A-11
(MU801212)
C-18
MU801453
C-50
MU802653
C-67
C-71
C-72
7
2
AC208460 AB